

Checkliste für die Angebotserstellung von Türsprechsystemen

Eine komplett ausgefüllte Checkliste ist für die Angebotserstellung erforderlich. Empfohlenes Programm zur Speicherung: Foxit Reader.

Anfrage von:

Firma

Ort

Ansprechpartner

Telefon

Mail

Abrechnung über:

Firma (EGH)

Filiale

Ansprechpartner

Kundennummer

Betreff/Projekt

Anforderungen an das Türsprechsystem VT100		Weitere Informationen	
Art des Türsprechsystems	Audio-Türsprechanlage <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In Türstation integrierte Kamera <input type="checkbox"/> Externe Kamera <input type="checkbox"/> Hinweis: Als externe Kamera kann eine analoge oder eine AHD-Kamera aus dem Indexa-Sortiment gewählt werden. Für diese wird ein Netzteil (z.B. ORBIT12/1500) und ein Converter VT100VC1 benötigt.
	Video-Türsprechanlage <input type="checkbox"/>		
Anzahl Klingeltaster	1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Installation der Türsprechstelle Hinweis: muss immer ausgewählt werden!	Auf Putz <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aufputzkasten Video-Türsprechstelle VT100APV1 <input type="checkbox"/> Aufputzkasten Audio-Türsprechstelle VT100APA1 <input type="checkbox"/>
	Unter Putz <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Unterputzkasten Video-Türsprechstelle VT100UPV1 <input type="checkbox"/> Unterputzkasten Audio-Türsprechstelle VT100UPA1 <input type="checkbox"/>
	In Hohlwand <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hohlwand-Montagesatz VT100HB1
Anbindung weiterer externer Kameras gewünscht?	Nein <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anzahl: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Hinweis: Für jede zusätzliche externe Kamera sind ein Netzteil (z.B. ORBIT12/1500), ein Converter VT100VC1 und ein Umschalter VT100KU1 notwendig!
	Ja <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bei Video-Türsprechanlage: Anzahl der benötigten Videoverteiler (siehe Beispielzeichnung Seite 2) Hinweis: Video-Verteiler VT100VV1 mit 4 Abgängen	Anzahl: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Hinweis: Es dürfen 3 Video-Innenstationen von Gerät zu Gerät durchgeschliffen werden. Bei sternförmiger Verdrahtung ist je Stern immer ein Videoverteiler notwendig. Bei Stichleitungen ist je Abzweigung ebenfalls ein Videoverteiler notwendig. Bei unbekannter Verkabelung bitte immer Anzahl der Videoverteiler wie folgt kalkulieren: Anzahl der Video-Innenstationen minus 1.

Anforderungen an das Türsprechsystem VT100		Weitere Informationen	
Art der Innenstationen (max. 3 Innenstationen pro Klingeltaster)	Audio-Innenstation (VT100H1)	<input type="checkbox"/>	Anzahl: <input type="text"/>
	Video-Innenstation mit Hörer 4" (VT1004M1)	<input type="checkbox"/>	Anzahl: <input type="text"/>
	Freisprech-Video-Innenstation 7" (VT1007M1W bzw. VT1007M1S)	<input type="checkbox"/>	Anzahl weiß (VT1007M1W): <input type="text"/> Anzahl schwarz (VT1007M1S): <input type="text"/>
Zusatz-Relais VT100EA1 gewünscht? (Zur Steuerung von Licht, Garage, Toren und Türen etc.) Auch erforderlich bei manipulationssicherer Ansteuerung des Türöffners (sonst: Türöffner von der Türstation versorgt)		<input type="checkbox"/>	Anzahl: <input type="text"/>
Hinweis: <u>Eine</u> Innenstation kann max. <u>ein</u> Relais ansteuern.			

Beispielhafte Verkabelungen

(vereinfacht, nicht vollständig, nur zur Verdeutlichung der Videoverkabelung)

